CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION

A lire avant toute utilisation ou manipulation d'un IRISTAB Line. CGU en vigueur au 05/2015.

IRISTAB Line n'est pas étanche. Ne pas l'exposer à l'eau, à la pluie, à l'humidité (+ de 40%) ou à de la poussière trop dense (sable,…).
Ne pas exposer IRISTAB Line à une source de chaleur ou d'hydrocarbure.
Ne pas installer IRISTAB Line sur un être vivant, un casque, un support à forte vibration (garde boue de moto par exemple, …). Ne pas le tenir à la main quand il est en fonctionnement. IRISTAB Line détectant les moindres défauts de gyrostabilisation, il ne peut convenir actuellement à ce type d'application.
Le positionnement d'IRISTAB Line se fait à l'aide d'un velcro fourni avec le produit. Des lingettes 3 M sont fournies avec ces velcros. Tous les supports où le velcro va être collé devront être nettoyés avec ces lingettes pour assurer l'adhérence. Le collage de ce velcro doit se faire sur un support non poreux et débarrassé de toute matière graisseuse ou susceptible d'altérer le collage. Le temps de séchage du velcro est de 24H pour que l'adhésif ait atteint sa résistance maximale. Nous vous demandons de respecter ce temps de séchage avant de positionner et d'utiliser IRISTAB Line. Vérifier bien la résistance du velcro sur le support avant d'utiliser IRISTAB Line. Vous devez vérifier la résistance du support : Waou Système ne pourra pas être tenu responsable de toute dégradation du support en cas d'enlèvement du velcro (arrachement de peinture ou de matière par exemple). La colle des velcros est prévue pour une seule utilisation. Tout velcro décollé ne devra jamais être réutilisé, celui-ci ayant perdu ses capacités d'adhérence, et devra être recyclé. Dans tous les cas vous devez vous reporter au document PDF disponible sur le site iristab.fr.
Lors du positionnement d'IRISTAB Line sur un support, veillez à utiliser 100% de la surface d'accrochage. Si ce n'était pas le cas, IRISTAB Line pourrait être amené à perdre de l'adhérence et à se détacher. IRISTAB Line ne peut pas supporter une caméra pesant plus de 170 gr.
Quand IRISTAB Line est alimenté, en fonctionnement et non fixé sur un support :
- Ne pas intervenir sur IRISTAB Line
- Ne pas tenir la caméra à la main une fois installée (risque de blessure et de détérioration).
- Ne pas faire faire une rotation de 360°
- Ne pas manœuvrer manuellement le disque rotatif de IRISTAB Line qu'il soit éteint ou en fonctionnement
- Ne pas incliner IRISTAB Line à plus de 45° avant/arrière/latérale

IRISTAB Line se positionne exclusivement sur un support horizontal ou à 90° par rapport à la verticale. IRISTAB Line ne peut fonctionner que sur un arc de cercle de 120° par rapport à l'horizon (60° à droite, 60° à gauche par rapport à un axe vertical).
Ne pas faire changer l'angle de IRISTAB Line à plus de 2/10ème de seconde. Il n'y a pas de témoin de charge de batterie de l'IRISTAB Line. Pensez à recharger cette batterie régulièrement (durée d'utilisation généralement constatée pour un usage normal : 120 minutes). En cas de batterie insuffisamment chargée, IRISTAB Line perdra sa ligne d'horizon et ne fonctionnera que par intermittence (la led témoin de fonctionnement s'allumant et s'éteignant successivement) Respecter les branchements d'alimentation et le voltage (5V). Tout autre voltage ou erreur de manipulation sur le branchement électrique provoquera une détérioration de l'appareil qui ne sera pas pris en charge par la garantie. IRISTAB Line peut émettre certains bruits durant son fonctionnement. Ceci est dû au repositionnement du servo moteur quand il se réajuste et s'avère donc normal. En cas de doute, contactez le SAV. La caméra ne doit être installée que lorsqu'IRISTAB Line est solidement fixé sur son support, alimenté et en fonctionnement. Il faut attendre que la led rouge de mise en service s'éteigne avant de positionner la caméra ou le support de caméra. IRISTAB Line doit avoir fait son point 0. Seulement après, vous pourrez effectuer un réglage de positionnement et de calibrage de la caméra (voir mode d'emploi).
Ne pas laisser les liens de maintien ou de fixation sur les rouleaux ou les caméras quand IRISTAB Line n'est pas en fonctionnement.
Une antenne GPS est fournie avec IRISTAB Line et doit être obligatoirement connectée pour une utilisation sur un véhicule à moteur. Waou System décline toute responsabilité quant à la stabilisation de la ligne d'horizon et à la qualité des images obtenues sur tout support motorisé sans l'antenne GPS. Pour tout autre support sans moteur thermique, l'antenne GPS n'est pas obligatoire. L'antenne GPS doit être installée de manière à recevoir de façon optimale les informations de positionnement (pas d'obstacle entre elle et le ciel, éviter de la placer sur le côté). En cas de mauvais temps (brouillard, ciel nuageux, …) l'antenne GPS peut rencontrer des problèmes de réception : au bout de 3 mn l'antenne se déconnectera par mesure d'économie d'énergie. Dans ce cas il faudra débrancher IRISTAB Line et relancer le système.

Waou-System - Rue Marquis de la Baume - 26700 La Garde Adhémar
SAS au capital : 10.000 € - SIRET 804 756 575 00010 / APE 6202A RCS Romans 804 756 575